

Épineuse "Dorny"





Plus de doigts piqués! La lame à ressort doit toujours être perpendiculaire à la ligne des fleurs. La faire glisser rapidement vers le bas en n'appuyant que très peu. La pression doit être très légère pour les oeillets notamment. Nettoyer de temps à autres la lame à ressort avec un chiffon imbibé d'huile.

Prix de base avec taxes 22.70 CHF

Prix remisé 21.00 CHF

Prix ??de vente 22.70 CHF

Prix de vente hors-taxe 21.00 CHF

Remise

Montant des Taxes 1.70 CHF

[Poser une question sur ce produit](#)